

HOLZ-SCHNEIDEBRETTER

- Vor erstem Gebrauch rohe Holzbretter mit Speiseöl behandeln.
- Feuchtes Holz ist weich, das Brett nach Gebrauch also reinigen und (oder) mit warmem Wasser spülen, dann trocknen
- Nicht in Geschirrspülmaschinen spülen und hygienisch spülen.
- Holz-Schneidebretter nicht für eine längere Zeit ins Wasser eintauchen.
- Bretter, die sich leicht verformen, mit der gewölbten Seite nach oben legen.
- Wählen Sie die richtige Stärke und Größe des Brettes, je nach dem Verwendungszweck, um Unrichtigkeiten beim Gebrauch zu vermeiden.