Gastrobedarf Westerbarkey GmbH – Schinkenst. 10 – 33415 Verl Tel. 05246 3211 Fax 05246 5731Mail:kontakt@gastrodiscount.info

BEDIENUNGSANLEITUNG LINDR ZAPFANLAGEN 5/8“

Danke das Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Lindr entschieden haben. Unsere Zapfanlagen sind Durchlaufkühler mit einer Kühltemperatur zwischen 4°C und 10° C.

Packungsinhalt:

1 x Zapfanlage

1 x Schankhahnvorderteil mit 30mm Gewinde

1 x Schankhahnschlüssel

1 x Tropfblech aus Edelstahl

Einstellen des Kompensatorschankhahns

Bewegen Sie die kleine Einstellschraube (seitlich) nach vorne und hinten zum öffnen/schließen der Bierdurchflussregulierung.

Schankhahn anbringen

Befestigen Sie das Schankhahnvorderteil mittels des Schankhahnschlüssels an der Anlage.

Schlauchinstallation

Verbinden Sie den Bierschlauch mit 5/8“ Flügelmutter mit dem Bierausgang der Zapfanlage

Temperaturreglung

Zur Temperaturreglung verwenden Sie das vorne befindliche Steuerrad. Nummer 7 = max 10° C, Nummer 1 = min 4° C

Reinigung

Zur Reinigung entfernen Sie das Schankhahnvorderteil und ersetzten es durch einen 30mm Reinigungsadapter inkl. Metall Gardena. Stecken Sie nun **eine** Schwammkugel 6,7mm in den Metallgardena. Verbinden Sie den Metallgardena mit einer Gardenakupplung und einem Wasserschlauch.

Legen Sie das Ende vom Bierschlauch in einem Eimer und drehen die Wasserzufuhr auf bis die Schwammkugel im Eimer ankommt. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrfach-Fertig.

Ein komplettes Reinigungszubehör finden Sie unter www.gastrodiscount.info